




MANUAL DE CONFIGURACIÓN
CÁMARA WIFI TUYA
VIZOR-EX13



Si necesitas asesoramiento
comunicate con nosotros:

Instagram
[rubismart.ar](https://www.instagram.com/rubismart.ar)

Web
www.rubismart.com

Email
info@rubismart.com

Whatsapp
[011\)7677-9844](https://api.whatsapp.com/send?phone=541176779844)

Cámaras Wi-Fi compatibles con Tuya Smart / Smart Life

1. Requisitos y Pasos Previos



Antes de iniciar el proceso de vinculación de su cámara inteligente, asegúrese de cumplir con las siguientes condiciones técnicas para garantizar una conexión exitosa:

Aplicación móvil: Descargue e instale la aplicación Tuya Smart o Smart Life desde la tienda correspondiente (Google Play Store o Apple App Store). Regístrese o inicie sesión con su cuenta.

Frecuencia de Red Wi-Fi: Su teléfono móvil debe estar conectado exclusivamente a una red con frecuencia de 2.4 GHz. Las cámaras de seguridad inteligentes no admiten redes de 5 GHz. Si su router es de banda dual combinada, se sugiere separar temporalmente las frecuencias.

Alimentación eléctrica: Conecte la cámara a la corriente mediante su cable y adaptador original. Espere entre 20 y 30 segundos hasta escuchar el tono de inicio o la locución por voz ("Ready for connection").

IMPORTANTE (Reset de Fábrica): Si la cámara fue configurada previamente o el intento actual falla, mantenga presionado el botón de Reset físico durante 5 a 8 segundos utilizando la herramienta de extracción o un clip. La cámara emitirá un sonido confirmando el reinicio del sistema.



QR

Emparejamiento Escaneo de Código QR (Recomendado)

Es el método predeterminado para equipos que disponen de lente óptico móvil o fijo.

1. Dentro de la aplicación, seleccione añadir dispositivo y elija Cámara de seguridad (Wi-Fi) .
2. Verifique que el modo de emparejamiento (esquina superior derecha) indique "Código QR" .
3. Confirme que el indicador LED parpadee rápidamente e introduzca la contraseña de su red Wi-Fi de 2.4 GHz.
4. La aplicación exhibirá un código QR en la pantalla de su smartphone. Coloque dicha pantalla frente a la lente de la cámara a una distancia aproximada de 15 a 20 centímetros
5. Mantenga la posición de manera estable hasta escuchar un pitido acústico provisto por el altavoz de la cámara.
6. Presione el botón "Oí un tono de aviso" en la app y espere a que el indicador de progreso complete el 100%.

